



Gebruik de rekenhulp om te berekenen hoeveel je van de tunnel moet afzagen



Zaag het bekomen verschil van de panelen af



installeer de binnenflap in het paneel



plaats de panelen in het aluminium frame ...



... met wat lijn in het profiel van de panelen



zet vast met de schroefjes



Plaats in de muur en sluit af met het kader